

Einbauanleitung

Vordere Radabdeckung / Flaps NA0-301595

02.2025

Anwendung

Mazda MX-5 / Miata NA Vorderachse

Stückliste

A. 1 x Links / 1 x Rechts



Anbau der Flaps erfolgt in zwei einfachen Schritten.

 Entfernen Sie die original Karosserieschrauben in den Radläufen. Die original Karosserieschrauben werden wiederverwendet. (Bild 1)



Bild 1

2. Montieren Sie mit Hilfe der original Karosserieschrauben die Flaps an den vorhandenen Lochern. (Bild 2)



Bild 2