



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Vordere Radabdeckung / Flaps

NB0-301598

02.2025

Anwendung

Mazda MX-5 / Miata NB /NB FL Vorderachse

Stückliste

A. 1 x Links / 1 x Rechts

B. 8mm Kunststoffnieten 4 Stück



Anbau der Flaps erfolgt in zwei einfachen Schritten.

1. Entfernen Sie die original Kunststoffnieten in den Radläufen.
(Bild 1)



Bild 1

2. Montieren Sie mit Hilfe der mitgelieferten 8mm Kunststoffnieten die Flaps an den vorhandenen Lochern. (Bild 2)



Bild 2