



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Domstrebe vorne mit Bewegungsreduzierer

NAB-0980

Vor der Demontage ist das Fahrzeug gegen wegrollen zu sichern.

Möchten Sie das Gegenlager für den Bremszylinder nutzen, schrauben Sie die Gegenlagerschraube mit Mutter ganz ein. (Bild 1)



Bild 1

Lösen sie die Muttern am oberen Domlager im Motorraum. (Bild 2)

Stellen Sie jetzt die Domstrebenhalter auf die freigewordenen Gewindezapfen und schrauben die Muttern handfest auf. (Bild 3)

Hinweis: Die Asymetrie der Halter wird zur Spritzwand hin montiert. (Bild 3)



Bild 2



Bild 3

Montieren Sie die Aluminiumstrebe in den Augen der Domstrebenhalter mit den mitgelieferten Schrauben. Vor dem festziehen der Strebe werden die Halter mit einem Drehmoment von 29 – 36 Nm festgezogen. Jetzt kann die Strebe in den Haltern festgezogen werden. (35 – 45 Nm)



Bild 4

Nach dem Festziehen der Schrauben wird die Gegenlagerschraube handfest gegen den Bremszylinder gedreht und mit der Mutter am Domstrebenhalter gegen verdrehen gekontert. (Bild 1)