

# Einbauanleitung unterer Kühlergrill geflochten

Art.Nr. NC0-1802



**I.L. MOTORSPORT**

Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Unterfahrschutzes (UFS) an der Stoßstange.

Durch abheben des UFS erreichen Sie die Befestigungspunkte.

Biegen Sie die Blechstreifen auf. (90° zum Grill)

Schieben Sie den Grill in Position und biegen Sie die Blechstreifen nach oben und unten fest.

Zusätzlich befestigen Sie den Grill mit den im Lieferumfang enthaltenen Blechschrauben re / li an der Stoßstange.

